



ATENÇÃO!



FAZER O APOIO CENTRAL EM CONCRETO, A BASE DEVE SER EXECUTADA APÓS O ANCORAMENTO DO DECANTADOR.

QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR O MANUAL NO SITE WWW.BAKOF.COM.BR OU LIGAR PARA A ÁREA TÉCNICA ATRAVÉS DO TELEFONE (55) 3744-9900

BAKOF TEC